



Programador de grifo C4009

MICRO

INSTALACIÓN:

1. ABRA EL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS E INSERTE DOS PILAS ALCALINAS NUEVAS (TIPO A.A.).
2. SOSTENGA LA UNIDAD FIRMEMENTE Y ENROSQUE EL CONECTOR AL GRIFO HASTA QUE QUEDE BIEN APRETADO (NO UTILICE HERRAMIENTAS). ABRA EL GRIFO.
3. GIRE LOS DIALES Y AJUSTE LA FRECUENCIA Y LA DURACIÓN DEL RIEGO.

4. APUNTE AMBOS DATOS EN UN SITIO SEGURO PARA FUTURA REFERENCIA.

5. EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE SELECCIONAR EL ENCENDIDO/APAGADO MANUAL PERO RECUERDE QUE CUANDO DESEE REANUDAR EL RIEGO DEBERÁ PONER EL DIAL COMO ESTABA ANTERIORMENTE.

6. DESPUÉS DE PONER LAS PILAS PRUEBE LA UNIDAD GIRANDO EL DIAL "TIEMPO DE RIEGO" DESDE LA POSICIÓN OFF (APAGADO) HASTA LA POSICIÓN ON (ENCENDIDO). DEBERÁ ESCUCHAR EL SONIDO DEL MOTOR.

7. SI NO FUERA ASÍ, COMPRUEBE QUE LAS PILAS ESTÉN CORRECTAMENTE INSTALADAS.

8. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 5°C Y 55°C. SE RECOMIENDA DESMONTARLO EN INVIERNO Y CUBRIRLO EN VERANO PARA PROTEGERLO DEL SOL.

FRECUENCIA:

1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 HORAS O 1 VEZ A LA SEMANA.

DURACIÓN DEL RIEGO:

1,3,5,10,15,20,30,60,90 O 120 MINUTOS.

- 1 CONEXIÓN A GRIFO DE 3/4"
- 2 ENCENDIDO O APAGADO MANUAL
- 3 DIAL DE CONTROL DE FRECUENCIA
- 4 DIAL DE DURACIÓN DE RIEGO
- 5 COMPARTIMENTO PARA LAS PILAS
- 6 CONECTOR DE MANGUERA

EJEMPLO DE RIEGO A

PARA REGAR CADA MAÑANA A LAS 6:00 Y CADA TARDE A LAS 18:00 DURANTE 10 MINUTOS: EL PRIMER DÍA A LAS 6:00 AM O A LAS 6:00 PM, INDIQUE EN EL DIAL "FRECUENCIA DE RIEGO" 12 Y EN EL DIAL "DURACIÓN DEL RIEGO" 10. DESPUÉS DE 12 HORAS, EL PROGRAMADOR SE ABRIRÁ AUTOMÁTICAMENTE, PERMITIENDO EL PASO DE AGUA. 10 MINUTOS DESPUÉS SE CERRARÁ. DESDE AHORA, CADA DÍA HARÁ LO MISMO. REGARÁ A LAS 6:00 Y A LAS 18:00. DURANTE 10 MINUTOS.

EJEMPLO DE RIEGO B

PARA REGAR CADA MAÑANA A LAS 8:00 DURANTE 20 MINUTOS: EL PRIMER DÍA A LAS 8:00 AM. COLOQUE EL DIAL DE FRECUENCIA DE RIEGO EN 24 Y EL DE DURACIÓN EN 20. MAÑANA A LAS 8:00 AM, EL PROGRAMADOR SE ABRIRÁ AUTOMÁTICAMENTE, PERMITIENDO EL PASO DE AGUA. 20 MINUTOS DESPUÉS SE CERRARÁ. DESDE AHORA, CADA DÍA HARÁ LO MISMO. REGARÁ A LAS 8:00 AM, DURANTE 20 MINUTOS.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI NO SALE AGUA, COMPRUEBE LO SIGUIENTE:

1. EL GRIFO ESTÁ CERRADO. ÁBRALO.
2. LAS PILAS SE HAN AGOTADO. REPLÁCELAS POR UNAS NUEVAS.
3. COMPRUEBE QUE AMBOS DIALES ESTÁN EN LA POSICIÓN DESEADA.
4. LA FRECUENCIA DE RIEGO TIENE QUE SER MAYOR QUE LA DURACIÓN DEL RIEGO.
6. SI EL PROGRAMADOR SIGUE TODAVÍA SIN FUNCIONAR, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL ESTABLECIMIENTO EN DONDE FUE ADQUIRIDO.

APUNTE LOS DATOS DE SUS PROGRAMAS AQUI:

FECHA DE AJUSTE Y HORA	FRECUENCIA	DURACIÓN DEL RIEGO
/ / : :		
/ / : :		
/ / : :		

