



Micro

**INSTALACIÓN:**

1. ABRA EL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS E INSERTE 2 PILAS ALCALINAS NUEVAS (TIPO AAA).
2. SOSTENGA LA UNIDAD FIRMEMENTE Y ENROSQUE EL CONECTOR AL GRIFO HASTA QUE QUEDE BIEN APRETADO (NO UTILICE, TEFLÓN NI HERRAMIENTAS). ABRA EL GRIFO.
3. GIRE LOS DIALES Y AJUSTE LA FRECUENCIA Y LA DURACIÓN DEL RIEGO.

4. APUNTE AMBOS DATOS EN UN SITIO SEGURO PARA FUTURA REFERENCIA. APUNTE TAMBIÉN LA HORA ACTUAL Y EL N° DE HORAS QUE HAYA RETRASADO EL RIEGO (FUNCIÓN "DELAY").

5. EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE SELECCIONAR EL ENCENDIDO/APAGADO MANUAL PERO RECUERDE QUE CUANDO DESEE REANUDAR EL RIEGO DEBERÁ PONER EL DIAL COMO ESTABA ANTERIORMENTE.

6. DESPUÉS DE PONER LAS PILAS PRUEBE LA UNIDAD GIRANDO EL DIAL "TIEMPO DE RIEGO" DESDE LA POSICIÓN OFF (APAGADO) HASTA LA POSICIÓN ON (ENCENDIDO). DEBERÁ ESCUCHAR EL SONIDO DEL MOTOR.

7. SI NO FUERA ASÍ, COMPRUEBE QUE LAS PILAS ESTÉN CORRECTAMENTE INSTALADAS.

8. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: ENTRE 5°C Y 55°C. SE RECOMIENDA DESMONTARLO EN INVIERNO Y CUBRIRLO EN VERANO PARA PROTEGERLO DEL SOL.

**FRECUENCIA:**

1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 HORAS O 1 VEZ A LA SEMANA.

**DURACIÓN DEL RIEGO:**

1,3,5,10,15,20,30,60,90 ó 120 MINUTOS.

- (A) CONEXIÓN A GRIFO DE 3/4"
- (B) ENCENDIDO O APAGADO MANUAL
- (C) DIAL DE CONTROL DE FRECUENCIA
- (D) DIAL DE DURACIÓN DE RIEGO
- (E) COMPARTIMENTO PARA LAS PILAS
- (F) CONECTOR DE MANGUERA
- (G) BOTÓN "DELAY" (retraso del riego)
- (H) INDICADOR DE BATERIA
- (I) TAPA PROTECTORA

**FUNCIÓN DELAY (DE USO OPCIONAL)**

FUNCIÓN DE RETRASO DEL RIEGO. UTILICE LA PUNTA DE BOLÍGRAFO O UN OBJETO SIMILAR PARA PRESIONAR EL BOTÓN "DELAY". CADA VEZ QUE LO OPRIMA RETRASARÁ EL INICIO RIEGO 1 HORA (MÁXIMO 12 HORAS). OBSERVE LOS EJEMPLOS DE RIEGO PARA MÁS INFORMACIÓN.

**INDICADOR DE BATERIA: "BATTERY"**

SI LAS PILAS TIENEN SUFICIENTE CARGA, EL LED INDICADOR DE BATERÍA SE ILUMINA INTERMITENTEMENTE. EN CASO DE QUE QUEDE POCA CARGA, EL LED PERMANECERÁ ENCENDIDO Y LA VÁLVULA SE CERRARÁ POR SEGURIDAD. UNA VEZ AGOTADAS LAS PILAS EL LED SE APAGARA.

**EJEMPLO DE RIEGO A**

REGAR CADA DÍA A LAS 8 AM DURANTE 30 MINUTOS:

INTRODUZCA LAS PILAS EN SU COMPARTIMENTO A LAS 8 AM. SITÚE EL DIAL "FRECUENCIA" EN LA POSICIÓN 24 H Y EL DIAL "DURACIÓN" EN LA POSICIÓN 30 M. EL RIEGO COMENZARÁ MAÑANA A LAS 8 AM.

**EJEMPLO DE RIEGO B (CON FUNCIÓN DELAY)**

REGAR CADA DÍA A LAS 7 AM DURANTE 60 MINUTOS:

SON LAS 11 AM Y QUEREMOS REGAR A LAS 7 AM. LA FUNCIÓN DELAY NOS EVITA ESPERAR HASTA ESA HORA PARA HACER LA PROGRAMACIÓN. PONGA LAS PILAS (IMPORTANTE: SI YA ESTÁN PUESTAS QUITELAS PARA RESETEAR LA UNIDAD Y VUELVA A PONERLAS). SITÚE EL DIAL "FRECUENCIA" EN LA POSICIÓN 24 H Y EL DIAL "DURACIÓN" EN LA POSICIÓN 60 M. PULSAREMOS EL BOTÓN DELAY 4 VECES (11H - 4=7H). EL RIEGO COMENZARÁ MAÑANA A LAS 7 AM.

**IMPORTANTE:** LA FRECUENCIA DE RIEGO SIEMPRE DEBERÁ SER MAYOR QUE LA DURACIÓN (EJEMPLO: NO PUEDO REGAR CADA HORA DURANTE MÁS DE 60 MINUTOS).

**RESETEAR LA UNIDAD:** EXTRAIGA LAS PILAS Y PÓNGALAS DE NUEVO.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

¿COMO CAMBIO LA HORA DE RIEGO?

PARA EL PROGRAMADOR LA HORA DE RIEGO SIEMPRE SERÁ LA HORA EN LA QUE PONGA LAS PILAS.

SI NO SALE AGUA, COMPRUEBE LO SIGUIENTE:

1. EL GRIFO ESTÁ CERRADO. ÁBRALO.
2. LAS PILAS SE HAN AGOTADO. REMPLÁZELAS POR UNAS NUEVAS.
3. COMPRUEBE QUE AMBOS DIALES ESTÁN EN LA POSICIÓN DESEADA.
4. LA FRECUENCIA DE RIEGO TIENE QUE SER MAYOR QUE LA DURACIÓN DEL RIEGO.
5. SI EL PROGRAMADOR SIGUE TODAVÍA SIN FUNCIONAR, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL ESTABLECIMIENTO EN DONDE FUE ADQUIRIDO.

**APUNTE LOS DATOS DE SUS PROGRAMAS AQUÍ:**

FECHA DE AJUSTE Y HORA	FRECUENCIA	DURACIÓN DEL RIEGO
/ / :		
/ / :		
/ / :		



Distribuido por Aqua Center Europa S.A.  
www.aquacenter.es

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA, O BÁJELAS EN CUALQUIER MOMENTO DE NUESTRA WEB [WWW.AQUACENTER.ES/MANUALES](http://WWW.AQUACENTER.ES/MANUALES)

Programador de grifo C4099

**DATOS TÉCNICOS**

PRESIÓN DE USO MAX:90 PSI (6 BAR).  
TEMPERATURA DE USO MAX: 55 C°  
PILAS : 2 x 1.5V. ALCALINAS (AAA).  
CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA,  
LA VÁLVULA SE CIERRA DE MANERA  
AUTOMÁTICA.

**ACONSEJABLE USAR FILTRO.**

**ATENCION: USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.**

